

SC-HOLZ-TIEFENREINIGER

01/10
Oktober 2010

CHARAKTERISTIK

SC-HOLZ-TIEFENREINIGER ist ein lösungsmittelfreier, gebrauchsfertiger Reiniger für alle Holzarten. Durch das sehr gute Kriechverhalten wandert er in den Untergrund des Holzes und holt Verschmutzungen aus dem Untergrund und löst Dünnschichtlasuren zuverlässig ab. HOLZ-TIEFEREINIGER ist frei von Aromaten, Natronlaugen und Chlor. Beim Ablösungsvorgang entstehen keine toxischen Dämpfe. Das mühevoll Abschleifen entfällt.

EINSATZGEBIET

SC-HOLZ-TIEFENREINIGER bereitet bewitterte Holzoberflächen für einen Konservierungsaufbau vor und entfernt dabei Dünnschichtlasuren, Holzöl-Anstriche und wasserbasierte Versiegelung. Der SC- HOLZ-TIEFENREINIGER kann auf allen Holzarten angewendet werden, einige Hölzer (z.B. Eiche, Zeder) können durch die Anwendung dunkler werden. Eine sofortige Behandlung mit SCANDICARE HOLZ-ENTGRAUER bringt den Farbton wieder zurück.

Anwendungen:

Holzterrassen, Holzfliesen, Holzbalkone und – geländer, Holz-Giebelverkleidungen, Gartenzäune, Gartenmöbel und Fassaden (Wasseremulsion)

PRODUKTDATEN

MATERIALDATEN	Verpackung	1 Ltr. / 2,5 Ltr.
	Farbton	Grünlich-milchig
	Spez. Gewicht	1,2 g/cm ³
	Verbrauch	ca. 5 m ² / Ltr.
	Einwirkzeit	ca. 15 – 30 Minuten
	Lagerfähigkeit	mind. 3 Jahre bei Lagerung im geschlossenen Originalgebinde

VERARBEITUNG

Alle nicht behandelte Bereiche (Fensterscheiben, Pflanzen, angrenzende Gebiete) müssen abgedeckt werden. SC - HOLZ-TIEFENREINIGER wird ausreichend dick mit einem Pinsel gleichmäßig auf die Oberfläche aufgetragen. Die Einwirkzeit beträgt ca. 15 bis 30 Minuten.

Während der Einwirkzeit soll die Oberfläche nicht antrocknen und wird bei Bedarf mit HOLZ-TIEFENREINIGER nachgefeuchtet. Die gelösten Farbansätze mit einem Spachtel oder Schaber entfernen. Mit viel Wasser abspülen oder hochdruckreinigen und bei Bedarf die Farbreste mit einer synthetischen Bürste entfernen.

Achtung

Bei längerer Einwirkzeit auf einem Holzuntergrund kann sich der Holzfarbton verändern. Das Holz sollte anschließend wieder mit SC-HOLZ-ENTGRAUER aufgehellt werden. Bei allen Arbeiten immer Handschuhe und Schutzbrille tragen.



Anmerkung

Nicht geeignet für 2-K-Lacksysteme, Einbrennlacke und Zelluloselacke. Tanninhaltige Hölzer, z.B. Eiche oder Edelhölzer können nach der Behandlung mit SC-HOLZ-TIEFENREINIGER sehr dunkel werden. Nach sofortiger Behandlung mit SC-HOLZ-ENTGRAUER (Oxalsäure) werden diese wieder aufgehellt. Beschädigungen auf weichen Untergründen z.B. Möbelfurnieren bei zu langen Kontakt mit SC-HOLZ-TIEFENREINIGER sind möglich, daher unbedingt einen Vorversuch durchführen.

:: VORSICHTSMAßNAHMEN

Hinweise zum Umgang mit den Produkten und zur Entsorgung entnehmen Sie bitte dem gültigen Sicherheitsdatenblatt und den entsprechenden Merkblättern der Berufsgenossenschaft der Chemischen Industrie.

Die vorstehenden Angaben, insbesondere die Vorschläge für die Verarbeitung und Verwendung unserer Produkte beruhen auf unseren Kenntnissen und Erfahrungen im Normalfall. Wegen der unterschiedlichen Materialien, Untergründen und abweichenden Arbeitsbedingungen kann eine Gewährleistung eines Arbeitsergebnisses oder eine Haftung, aus welchem Rechtsverhältnis auch immer, weder aus diesen Hinweisen, noch aus einer mündlichen Beratung begründet werden, es sei denn, dass uns soweit Vorsatz oder grobe Fahrlässigkeit zur Last fällt. Hierbei hat der Anwender nachzuweisen, dass er schriftlich alle Kenntnisse, die zur sachgemäßen und erfolgsversprechenden Beurteilung erforderlich sind, rechtzeitig und vollständig zu unserer Kenntnis übermittelt hat. Schutzrechte Dritter sind zu beachten. Im Übrigen gelten unsere jeweiligen Verkaufs- und Lieferbedingungen. Es gilt das jeweils neueste Technische Merkblatt, das von uns angefordert werden sollte.

Copyright VOSSCHEMIE